



Die GBC ist eine voll funktionsfähige Zählwaage mit Ziffernblock für Einheits-Gewicht und Probe-Einträge. Das große, hell beleuchtete Display zeigt das Stückgewicht, Gesamtgewicht und die Anzahl der Teile an. Mit einer 304 gradigen Edelstahlwanne und einem auf einer Säule montierten ABS Kunststoffindikator bietet die GBC eine langlebige, zuverlässige Lösung für industrielle Aufgaben. Die Stromversorgung erfolgt durch ein Netzkabel oder den eingebauten, wiederaufladbaren Akku.

Schnelle, robuste Zählwaage mit Hochanzeige oder Kabelverbindung



Merkmale und Funktionen

- Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- IP66-Anzeige
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Voreinstellbare Zählfunktion mit akustischem Alarm, der bei Erreichen der voreingestellten Stückmenge ertönt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	GBC 16	GBC 32	GBC 60
Kapazität	16kg	32kg	60kg
Ablesbarkeit	0.5g	1g	2g
Wiederholbarkeit (S.D.)	1g	2g	4g
Linearität (+/-)	1g	2g	4g
Interne zählen Auflösung	1:600,000		
Größe Wägeplatte	300x400mm		
Wägeeinheiten	kg		
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Schnittstelle	RS-232, USB (opt.)		
Kalibrierung	Extern		
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe		
Stromversorgung	Netzkabel / Interner Akku		
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C		
Gehäuse	Stahlkonstruktion		
Gesamtabmessungen	300x520x680mm (BxTxH)		
Nettogewicht	7.6kg		

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3052010526	Arbeitsschutzhaube
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein
700200107	Lenkrollen (Satz mit 4 Stk.)

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



Lenkrollen
Optionale Rollen sorgen für eine einfache Beweglichkeit bei Bank- und Bodenwaagen. Eine Bremsverriegelung verhindert eine unerwünschte Bewegung während des Gebrauchs.

Bestellen