



Combinando durabilidad y rendimiento, las básculas Gladiator logran tareas de pesaje de lavado en las aplicaciones alimentarias, farmacéuticas e industriales más exigentes. Con una clasificación IP68 para capacidades de lavado, Gladiator presenta una construcción de acero inoxidable fácil de limpiar que es ideal para entornos húmedos y polvorientos. Los conectores en la parte inferior tienen clasificación IP68 para una protección completa. Gladiator agiliza el control de peso con una gran pantalla retroiluminada que cambia de color para mostrar si el peso está por encima, por debajo o dentro del límite establecido. Diseñado para la máxima eficiencia, Gladiator cuenta con un teclado táctil con teclas grandes codificadas por colores para una fácil operación. La aprobación de tipo EC significa que Gladiator es adecuado para su uso en operaciones minoristas.

La clasificación IP68 significa protección de lavado industrial



Características

- Clasificación IP68 para protección contra agua y polvo
- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apagado programable para ahorrar energía
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- 1:1.000.000 Resolución interna de recuento para resultados de precisión
- Compatible con Adam Connect para la transferencia inalámbrica de datos a impresoras y PCs
- Una garantía de 5-años garantiza la calidad durante años de uso.

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Sostén
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso

Adam es la respuesta.

Durante más de medio siglo, Adam ha sido la respuesta cuando la precisión es la prioridad. Las básculas y balanzas Adam ofrecen soluciones de precisión para profesionales de todos los sectores.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Modelo	GGG 16a	GGG 35a	GGG 65a	GGB 65a	GGB 65aH	GGB 165a	GGF 165a	GGF 165aH
Capacidad	8kg	16kg	30kg			75kg		
Legibilidad	0.5g	1g	2g		1g	5g		2g
Tamaño del plato	250x250mm			400x300mm			500x400mm	
Unidades de Pesaje	g,kg,lb,lb:oz,oz,N							
Tiempo de estabilización (seg)	2							
Interfaz	RS-232							
Calibración	Calibración Externa							
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de altot							
Fuente de alimentación	Batería Interna Recargable Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
Carcasa	Acero Inoxidable							
Dimensiones generales	294x335x568mm			300x525x667mm			400x605x1034mm	
Peso neto	7.5kg			12kg				

Modelo	GGF 330a	GGL 330a
Capacidad	150kg	
Legibilidad	0.01kg	
Tamaño del plato	500x400mm	600x450mm
Unidades de Pesaje	g,kg,lb,lb:oz,oz,N	
Tiempo de estabilización (seg)	2	
Interfaz	RS-232	
Calibración	Calibración Externa	
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de altot	
Fuente de alimentación	Batería Interna Recargable Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A	
Carcasa	Acero Inoxidable	
Dimensiones generales	400x605x1034mm	450x705x1034mm
Peso neto	12kg	22kg

Accesorios

Número de artículo	Descripción
3104012701	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
3004013214	Kit de torre de iluminación que incluye caja de relés
1120014641	impresora de impacto AIP
1100011297	Caja de relés
600002028	Programa de recopilación de datos de AdamDU
700660290	Certificado de calibración
1120015779	Impresora térmica ATP 2
3014012701	Papel de impresora térmica ATP
3126011263	Papel de impresora térmica ATP (paquete de 10)
3126011281	papel de impresora AIP
3126014659	Papel de impresora AIP (paquete de 10)
3126014660	Cable RS-232
3074010266	Adam Connect
BTM	Plataforma de rodillos (15,7" x 11,8")
1140013826	Plataforma de rodillos (19.7" x 15.7")
1140013827	Plataforma de rodillos (31,5" x 23,6")
1140013828	AE 403 en uso cubierta húmeda
3102014653	

Accesorios principales



Kit de torre de iluminación que incluye caja de relés



Cable RS-232

Detalles del producto

Contenido de la caja

Modelos suministrados con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Facilitado por

Los logotipos van aquí